

Instruktionsmanual

Puckpassaren

Från Puckbuddy AB

1. Produktbeskrivning

- Puckpassaren är en elektrisk träningsenhet designad för att förbättra puckkontroll och skotttiming för hockeyspelare på alla nivåer.
- Produkten passar puckar i justerbara intervaller och hastigheter för effektiv träning.

2. Säkerhetsföreskrifter

- Läs hela instruktionen innan användning.
- Använd endast produkten enligt dess avsedda funktion.
- Koppla alltid ur produkten från eluttaget före rengöring eller underhåll.
- Använd inte produkten om sladd eller kontakt är skadad.
- Låt den inte stå ute i regn eller snöfall. Förvara torrt, gärna i ett uppvärmt utrymme när den inte används.

3. Uppackning

- Ta upp maskinen ur emballaget.
- Öppna locket på puckpassaren och ta försiktigt ur kabel och lock för puckröret, om det inte ligger separat bredvid
- Sätt tillbaka locket på puckpassaren och locket på puckröret.
- Klar att använda.

4. Användning

- Använd teleskophandtaget för transport, men bär om det är en väldigt ojämn yta för att undvika för mycket skakningar som kan lossa/skada kablar och elektronik.
- Placera Puckpassaren på en stabil, plan och torr yta.
- Anslut endast till eluttag som är jordade och uppfyller produktens krav (230 V, 50 Hz).
- Se till att inga föremål blockerar puckarnas utgång.
- Justera passningshastighet med kontrollratten på framsidan.
- Sätt önskat tidsintervall
- Ta bort puckrörslocket och ladda önskat antal puckar. Sätt tillbaka pucklocket, detta skyddar mot viss väta och främmande föremål.
- Tryck på startknappen för att påbörja träningen.
- Då puckarna tagit slut, ladda fler puckar och tryck start igen eller stäng av produkten och koppla ur sladden.
- Undvik att stå eller gå direkt framför maskinen när den är aktiv.
- För att stänga av maskinen tryck stopp!

5. Underhåll och rengöring

- Koppla ur produkten från elnätet innan rengöring.
- Torka av ytan med en mjuk, torr trasa.
- Öppna locket och ta försiktigt bort ev. främmande föremål. Undvika att skada elkablar, kretskort och sensorer.
- Använd aldrig starka kemikalier eller vatten direkt på eller i produkten.
- Kontrollera regelbundet att elkabel och kontakt är oskadade.

6. Tekniska specifikationer

- Spänning: 230 V AC, 50 Hz
- Effekt: 210 W
- Vikt: 17 kg
- Mått: 40 x 40 x 30 cm
- Skyddsklass: IP20 (tål lättare fukt)

7. Miljö och avfallshantering

- Produkten får inte slängas i vanligt hushållsavfall.
- Lämna in produkten till godkänd samlingsplats för elektrisk och elektronisk utrustning (EEE).
- Följ lokala regler för miljö- och avfallshantering för att bidra till en hållbar miljö.

9. Garanti och kundservice

- Puckpassaren omfattas av garanti i enlighet med svensk Konsumentköplag (1990:932). För garantiärenden eller support, se hemsidan.